

3CHプレスミキサー

FS-302P

# 取扱説明書

ご使用の前に必ずこの取扱説明書をお読みください。 なお、取扱説明書は必要に応じてご覧になれるよう 大切に保管してください。

## 安全上の注意 必ずお守りください。

プロテック商品共通 別売ACで使用される場合を含む

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐため、 必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を 次の表で区分し、説明しています。



この表示の欄は「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」 内容です。



この表示の欄は「障害を負う可能性または物的損害のみが発生 する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 (下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」内容です。



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

# 設置について



■不安定な場所におかない!



落ちたり、倒れたり して、けがの原因と なります。

禁止

■電源コードに重い物を 乗せない!



下敷にならないよう 注意してください。 コードが傷ついて、 火災・感電をおこす おそれがあります。

■水場に設置しない!



火災・感電の原因と なります。

水場使用禁止

#### 異常時の処理について



■本機の内部に水などが入っ

た場合は、電源スイッチを

■本機を落としたり、破損した 場合は電源スイッチを切り、 電源を抜く!



火災・感電をおこす おそれがあります。

電源を抜く

切り、電源を抜く! そのまま使用すると、



電源を抜く

■本機の内部に異物が入った 場合は、電源スイッチを切り、 電源を抜く!



電源を抜く

そのまま使用すると、 感電・事故をおこすお それがあります。 ●お買い上げの販売店に 御相談ください。

■煙りが出ている、変なにおいや音が する等の異常状態の場合は、電源ス イッチを切り、電源を抜く!



電源を抜く

■電源コードが痛んだ場合は、 交換する!



その主主使用すると 感電・事故をおこすお それがあります。 ●お買い上げの販売店に 御相談ください。

そのまま使用すると、

火災・感電をおこす

おそれがります。

# 安全上の注意 必ずお守りください。

### 使用方法について



■機器の開口部から異物を差し

■本機の上に水の入った容器、 小さな金属物を置かない!



こぼれて、本機内部に入 ると、故障や事故をおこ すおそれがあります。

禁止

込んだり、落とし込んだりし ない!



火災・感電の原因となり

禁止

■本機を改造しない!



火災・感電の原因となり

分解禁止

■水場で使用しない!

水場使用禁止

火災・感電の原因となり

ます。

分解禁止

■本機の裏フタ・キャビネット・ カバー等をはずさない!



感電の原因となります。 点検・整備・修理は 販売店にご依頼ください。 ■機器がぬれたり、水が 入らないようにする!



火災・感電をおこす おそれがあります。 雨天・降雪中・海岸・ 水辺での使用は特にご 注意ください。

### 使用方法について



■本機の上に重い物を 置かない!



バランスがくずれて、 落下して、けがの原因に なります。

■本機に乗らない!



倒れたり、こわれたりし て、けがの原因になりま

■使用しない時は、安全のため電源 を抜く!



火災・感電の原因となる ことがあります。

電源を抜く

■移動させる場合は、電源 を抜き、外部のコードを はずす!



コードが傷つき、 火災・感電の原因 となることがあります。

お手入れについて

■お手入れの際は安全のため、 スイッチを切り、 電源を抜く!



感電の原因となる ことがあります。

電源を抜く

■ 1年に1度くらいは、 販売店に内部掃除の 相談を!




本機の内部にほこりがた まったまま、使用し続けると、火災・故障の原因 となることがあります。

# 目次

安全にお使いいただくために必ずお守りください・・・・・・2~3
ご使用にあたってのお願い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2~3
各部名称と働き・・・・・・5~11
入力パネル(左側面)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
メインパネル(上面)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
出力パネル(右側面)・・・・・・9~1 C
バッテリーホルダー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
主な使用方法・・・・・・・12~20
バッテリーケースの取り出しと装着・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1 2
電源ON/OFFとバッテリー残量の確認・・・・・・・13
入力音声の種類を選択する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
音声出力をレコーダーに接続する・・・・・・・・15~16
出力レベル調整をする・・・・・・・・17~18
収録を行う・・・・・・・19~20
オプション・・・・・・・・22
ブロック図・・・・・・・・・・23
外形寸法図・・・・・・24
主な仕様・・・・・・・・・・・25


# 各部名称と働き

#### 入力パネル(左側面)



#### ①入力コネクタキャノンXLR3ピン

FS-302P Aタイプ:メス FS-302P Bタイプ:オス



#### ②入力切換スイッチ

AB12:A-B12Vのマイク(ゼンハイザー社製MKH416T)をご使用時はこの位置 にします。


LINE:ラインレベルでの入力時はこの位置にします。

D-MIC:ダイナミックマイクをご使用時はこの位置にします。 P48:ファンタム48Vのマイクをご使用時はこの位置にします。

### ③ハイパーリミッタースイッチ

各入力chに独立して設けられているハイパーリミッター回路をch毎にON/OFFするスイッチです。

(注)ハイパーリミッターはスイッチをOFFにして、トリムボリューム及びマスターボリュームでレベル調整確定後ONにして下さい。



#### 4)ハイパーリミッターLED

入力パネルのハイパーリミッタースイッチがONの状態を表示するLEDです。これにより前面パネルでハイパーリミッターのON/OFFが確認出来ます。

#### ⑤オーバーロード(PK)LED

各ch毎にレベルが瞬間でもオーバーロードした時に点灯し入力レベル又はマスターボリュームの 設定値が高いことを示します。

#### ⑥出力セレクトスイッチ

各ch毎に調整された信号をAOUTにミックスするかBOUTにミックスするかを選択するスイッチです。 両方ONにするとA.Bどちらにもミックスされます。

# ⑦MIC/LINEトリムボリューム

入力を正しいレベルで取り込む為の調整ボリュームです。マイクで入力された音声を最小-70dBm最大-36dBmまでの間で調整することが出来ます。これにより感度の違うマイクや音源レベルの違う音声を同じレベルにすることが出来ます。LINE入力の場合-30~+4dBmの間で可変します。

#### ®chマスターボリューム(表示LED付)


各ch毎のミキシングレベルを調整するボリュームです。ライトスイッチ(型)がONになっているとツマミの先端が点灯し暗い中でも調整が可能です。

#### **⑨LOW CUT調整ボリューム**

風雑音等の低域をカットする為の遮断周波数を調整するボリュームです。ヘッドホン等でもモニターしながら20~300Hzの間で調整して使用して下さい。

### 1kHz/バッテリーチェックスイッチ

このスイッチを 側にします。メイン及びサブ出力1kHz基準信号が出力されます。



#### ① ライトスイッチ

このスイッチを **⊚** にすると各ch毎のマスターボリュームツマミのLED及びメーターバックライトが点灯し暗闇での操作が容易になります。

#### (2)メーター切換スイッチ

メーター表示をAchとBch出力を切換えてモニターするスイッチです。

#### ③ ヘッドホンセレクトスイッチ

標準ヘッドホンジャック(⑩)及びミニヘッドホンジャック(⑫)にセットされたヘッドホンに出力するモニター信号を選択するスイッチです。A/BモードではステレオとなりA+BモードではAとBのMIX、AもしくはBモードではAもしくはBの音量をモノラルでモニターできます。

#### ④ ヘッドホンモニターレベルボリューム

ヘッドホンセレクトスイッチ(3)で選択された音声のモニターレベルを調整するボリュームです。

#### (§ POWスイッチ

INTにすると内部(後面のバッテリーボックスから電源を供給します。EXTにするとキャノン4ピンDC12 V入力コネクタ(28)から電源供給になります。

#### (6) POW表示LED

POWスイッチ(⑤)がINT(内部電源)又はEXT(外部電源)にセットされ電源ONになっている時に点灯します。この表示は電圧チェック機能をもっており電源電圧が約8.2V以下になると点滅を始め電池容量不足を警告します。

# ①VU/PEAKメータ

1個のメーターをメーター切換えスイッチ(②)によりAOUT、BOUTのどちらかをモニターできます。 VU/PEAKスイッチ(③)によりVU/PEAKの切換えが可能です。VU/PEAKスイッチ(⑥)をVUにした時はVUメーターとなり上段の目盛り-20~+3dBで表示されます。PK側に切換えるとPEAK PROGRAMメーターとなり下段の目盛り-60~OdBの表示となります。1kHz/バッテリーチェックスイッチ(⑥)をアル側にしている間はこのメーターでバッテリーレベルを表示します。

(注)基準レベルはVUではOdB,PEAKでは-20dBの時マスター出力切換えスイッチ(20)で設定された+4/0/-20/-60dBになります。

### ®VU/PEAKスイッチ

VU/PEAKメータ( $\widehat{\Pi}$ )をVU又はPEAKメーターに切換えるスイッチです。

#### 19マスターボリューム


出力レベル調整用のマスターボリュームでA,B独立です。プッシュロックタイプを採用し不用意にツマミが回らないようにできています。調整したい場合はツマミを押すと飛び出しますので調整が容易に行えます。その後再度押し込んで下さい。

### 20標準ヘッドホンジャック

標準プラグ ( $\phi$ 6.3) 用ヘッドホンジャックです。 (3) (4) によって設定された音声をモニターすることが出来ます。

#### ②出力切換スイッチ

出力をA/A(モノラル)A/B(ステレオ)モードに切換えるスイッチです。



#### ②ミニヘッドホンジャック

ミニプラグ ( $\phi$ 3.5) ステレオヘッドホンジャックです。前面パネルにある標準ヘッドホンジャック ②と同時モニターが可能です。

#### 23マスター出力切換スイッチ

マスター出力レベルを+4/0/-20/-60dBm4つのレベルより選択し切換えるスイッチです。A/Bを独立して設定できますので接続されるレコーダーに合わせてそれぞれを設定して下さい。

#### ②サブ出力コネクタ(ステレオミニジャック 63.5)

ステレオミニジャック $\phi$ 3.5出力コネクタ。出力はA/AとA/Bの2系統あり出力レベルは-10dBVの固定です。

#### **25**マスターリミッタースイッチ


AOUT,BOUTのミキシングされた信号をOFF/+9/+6/+3の4段階に切換えるスイッチです。2ch内蔵されておりA/Bどちらも独立して過大入力に対応します。

#### 26マスター出力コネクタ

FS-302PAタイプ:オス

FS-302PBタイプ:メス

出力レベルをマスター出力切換スイッチ(2)によりch毎に+4/0/-20/-60dBmに設定出来ます。



### ②サブ出カコネクタ(RCA)

RCAコネクタでA/Bが出力されています。民生用レコーダー等に適合する為に出力レベルは-10dBVに設定されています。

#### 28キャノン4PDC12Vコネク

キャノン4P外部電源入力コネクタです。このコネクタから電源を供給する場合はPOWスイッチ( $\mathfrak{B}$ )を EXT側にして下さい。入力電源はDC9~18Vです。



# ② バッテリーケースレリーズボタン

このボタンを押すとバッテリーケース(30)を取り出すことが出来ます。


# 30バッテリーケース(LR-68)


単3乾電池(LR-6)8本を入れて使用するバッテリーケースです。

# 主な使用方法


# ■バッテリーケースの取り出しと装着

- 1. まずバッテリーケースをBATT RELEASEボタンを押し取り出します。バッテリーケースに単3乾電池8本を正しい方向に入れます。
- (注)外部電源を使用する時はキャノン4ピン入力端子に入力して下さい。






2. バッテリーケースを方向に気を付けて本体に挿入し、「カチッ」と音がするまで押し込みます。




3. この時バッテリーケースがロックされている事をご確認下さい。


# ■電源ON/OFFとバッテリー残量の確認

1. フロントパネルの右側のPOW SWをINT(左側)にしPOW LEDが点灯する事を確認します。外部電源を使用する時はPOW SWをEXT(右側)にして下さい。




2. BAT CHECK SWを [ZZ]・側に下げるとL/BATTのメーターが振れBAT残量を表示します。緑の一番右のバーに針があれば7時間以上使用可能です。






## ■入力音声の種類を選択する

- 1. LINEレベル音声を入力するときは入力切換えツマミをLINEにして下さい。
- 2. P48ファンタム電源タイプのコンデンサマイクを使用する場合は左側入力切換えツマミをP48 にセットし、A-B12タイプのコンデンサマイク(ゼンハイザ社416T等)を使用される場合は切換えをAB12にセットします。




3. ダイナミックマイク(電源を必要としないマイク)を使用する時は切換えツマミをD-MICにセットして下さい。入力選択が終わればキャノン3ピンケーブルにて接続します。




# ■音声出力をレコーダーに接続する

1. 音声出力をレコーダーに接続するには右側のOUTA,OUTBからキャノン3ピンケーブルでレコーダーと接続します。レコーダーの入力設定にA/BOUT出力設定を合わせます。


例:レコーダーがLINE入力+4dBの場合、OUTA,OUTB+4dBに設定します。




2. AOUT,BOUTにキャノンケーブルを接続します。



3. RCA入力のDECKを使用する場合にはRCA A.Bに接続します。この時出力レベルは-10dBVです。




4. DAT ,MD等のステレオミニ入力のDECKを使用する場合はA/A又はA/Bに接続します。出力レベルは-10dBVです。




### ■出力レベル調整をする


1. 全チャンネルのマスターボリュームを左いっぱいに回して∞にします。前面パネルの右側の HEAD PHONE MONITORをA/BにしOUTPUTをA/Bに切換えてLEVELを∞から少し右にして下さい。




2. ヘッドホンジャックにヘッドホンを差し込んで下さい。




3. 前面パネルの1kHzスイッチをONにします。METER SELECTをVU又はPEAKに切換えます。




4. このときVUならOVU,PEAKなら-20dBになるようにMASTER A.Bを調整します。




5. 接続するレコーダの採用しているメーターを選択するとより正確にレベル合わせを行うことが出来ます。




6. この時ヘッドホンレベルを適度な音量になるように調整します。



- 7. ここで接続されたレコーダーのレベルが正しくなるようにレコーダーの入力レベル調整をします。
- (注)レコーダーがPEAKメーター仕様ならFS-302P及び、レコーダーを-20dB。




(注)レコーダーがVUメーター仕様ならFS-302P及びレコーダーを0VUになるように調整するのが 適切です。




8. 調整後1KHzをOFFにします。

### ■収録を行う


1. CH1の出力選択SWをA,Bのいずれかにセットします。




- 2. マスターボリュームを赤マークの位置に合わせ、音声を入力してメーターが振れるかを確認します。
- 3. LIMITERスイッチをOFFにし、適正レベルでメーターが振れるようにMIC/LINEトリムで調整します。




4. 音量が高い時にPK LEDが点灯するように調整すると良いでしょう。ただし、音源により適正 レベルは異なりますので注意して下さい。レベルの微調整はマスターボリュームで調整します。




5. マイク及びレコーダに接続しレベル調整をした後ヘッドホンでモニタしながら収録をして下さい。風雑音等が気になる時は連続ローカットボリュームを20Hzから300Hz(右)に回していきヘッドホンで効果を確認しながら調整します。




6. 収録する音により入力ch毎にON/OFFできる入力リミッターとミックス後全体にOFF/+9/+6/+3dBの4段階に設定できる出力リミッタを使い分けて頂くと過大入力を自然に押さえた収録が可能です。




# オプション



# ブロック図



# 外形寸法図



# 主な仕様

入力部		付属回路	
オーディオ	XLR-3ピン(メス:Aタイプ、オス:Bタイプ)x3	イコライザ	FRQ 250~8KHz
入力レベル	マイク-70~-36dBm連続可変		LEVEL -12~+12dB
	ライン-30~+4dBm連続可変		各ch独立調整及びON/OFF可能
インビーダンス	600Ω±10%	ファンタム電源	P-48V(+48V)及びA-B12Vを
DC	XLR-4ピン(オス)x1		各ch毎に装備
出力部			最大供給電流3ch合計30mA
マスター音声出力	XLR-3ピン(オス:Aタイプ、メス:Bタイプ)L/Rx各1	H.P.F	20~300Hz,-12dB/oct
サブ音声出力	RCA L/Rx各1		周波数連続可変
ヘッドホンモニター	3.5¢ステレオミニジャックx2	オシレーター	1kHz
	6.3øステレオ標準ジャックx 1	音声レベルメーター	VU/ピーク切換え式
	3.5¢ステレオミニジャックx 1		VU/ピークを各ch毎に切換え可能
最大出力	A/B+24dBm	リミッター	各入力側独立 3系統
音声出力レベル	A OUT+4·0·-20·-60dBm		独立 ON/OFF可能
	B OUT+4·0·-20·-60dBm		出力ch 2系統
	600Ω負荷に適合するトランス出力		同時 OFF/+9/+6/+2切換え可能
	RCA OUT (A/B)-10dBs	使用電源	
	アンバランス出力	バッテリー	単三乾電池専用スライドケース(LR6 8本)
	MONI OUT-6dBs		BP90バッテリー
	8Ω以上の負荷に適合するアンバランス出力	外部DC入力	DC9V~18V 最大0.5A
		消費電力	約0.3A
周波数特性	ライン 50Hz~15KHz±1.0dB	— 般	
	MONI 50Hz~15KHz±3.0dB	動作温度	0°C~40°C
S/N	54dB以上(-70dBm入力時)	保存温度	-20°C~50°C
	64dB以上(+4dBm入力時)	質 量	約1.5kg
	MONI60dB以上	外形寸法	180×60×154mm(幅×高さ×奥行き)
	(30kHz L,P,F使用,入力600Ωブランチ)		(電池ホルダー含む)
 歪み率	マイク及びライン 0.2%以下		
	MONI2%以下(50Hz~15KHz)		
付属品			
単三乾電池ホルダー/専用キャリングケース/取扱説明書/保証書			

# アフターサービス

#### ■保証書

本製品には保証書が添付されています。 お買い求めの際に販売店の押印がない場合は、無効となります。 保証書は再発行致しませんので、紛失しないように大切に保管してください。

#### ■保証期間

お買い上げいただいた日より一年間です。

#### ■保証期間中の修理

保証規定に基づいて修理いたします。(送料等はお客様負担でお願いします。) 詳しくは保証書をご覧ください。

#### ■保証期間経過後の修理

修理することによって性能が維持できる場合は、お客様のご要望により、 有料で修理させて頂きます。

#### ■修理を依頼される前に

故障かな?とお思いになったらまず取扱説明書をよくお読みのうえ、 もう一度ご確認ください。それでも異常があるときは、お買い上げの販売店、 またはサービスセンターへお問い合わせください。

#### ■ご質問、ご相談について

アフターサービスについてのご質問、ご相談はお買い上げの販売店、またはサービスセンターへお問い合わせください。

修理・お問い合わせ窓口

Owebsite http://www.protechweb.jp Oe-mail support@protechweb.jp

**PROTECH**<sub>®</sub> サポートセンター **3** 0567-24-4581

○受付時間 午前10時~午後6時まで(土・日・祝日を除く)

理品送り生

(株) 日本ビデオシステム プロテックサポートセンター

〒496-8005 愛知県愛西市諸桑町郷城218番地 TEL 0567-24-4581FAX 0567-24-4577

0707